

フックカバー



でき上がり寸法 / 31×16cm

★材料

表布 A (表紙) 17×18cm


表布 B (裏表紙) 27×18cm

裏布 C 38×18cm


レース お好みで

★裁断図

表布A(表紙)



表布B(裏表紙)




* 単位は全て cm です。

* 数字は全て縫い代1cmを含んでいます。


* ←→ は布目の“たて方向”を表しています。



裏布 C




★作り方



1. 表布A・Bと裏布Cを裁断図のように裁断する。

2. 表布をつくる。

表紙と裏表紙を中表に重ね端から1cm内側を縫い、縫い代を割る。




※中表

2枚の布の両方の表面が内側になるように合わせること。




3. レースを付ける。(お好みで)


表紙と裏表紙の境目にレースを縫い付ける。




4. ベルトを四つ折りにして縫う。



5. 1と裏布を中表に重ね端から1cm内側を縫う。





6. 表布にベルトを付ける。



7. 内側に折り、三辺を縫う。


返し口を残して三辺の布端から1cm内側を縫う。





8. 角を切り落とす。

縫い糸を切らないように四方の角をぎりぎりのところで切り落とす。




余分な布はカットしておく
ひっくり返したときに角がきれいにできるよ♪



9. 返し口から表に返して、仕上げる。

返し口から表に返して返し口をふさぐように端から 0.3cm 内側を縫う。



完成!

リバーシブルとしても使えるから気分を変えてね♪

