

■□ アクセサリー対応 ミシングループ一覧表 ■□

※ お持ちのミシンの機種を確認し、それに対応する**大グループ**または**小グループ**を選択してカートに入れてください。(機種名はアルファベット順で記載)  
 ※ お持ちのミシンの機種が下記の一覧にない場合は、ジャガーミシンお客様相談窓口 0120-00-1137 までお問い合わせください。



カートでミシングループが選択できない場合、お客様のミシンには、そのアクセサリは対応しておらず使用できません。

機種別一覧

機種	大グループ	小グループ	機種	大グループ	小グループ	機種	大グループ	小グループ	機種	大グループ	小グループ	機種	大グループ	小グループ
<b>0-</b>			CD-2203MP	B	B-2	<b>H</b>			JTA-3400(H)	B	B-3	<b>M</b>		
002	N	N-3	CD-2203W	B	B-1	HE-001	N	N-1	JTA-5000MP	B	B-3	KY-001	N	N-1
020	N	N-3	CD-2204MP	B	B-2	HE-101	B	B-1	JTA-5000MP(H)	B	B-3	KY-001P	N	N-1
<b>A</b>			CD-2204MP(H)	B	B-2	HE-101T	B	B-1	JTA-5000W	B	B-3			
AJ-005	E	E-4	CD-2204W	B	B-1	HJ-118	P	P-1	JTA-5000W(H)	B	B-3			
AJ-007	E	E-4	CD-2205MP	B	B-2	HJ-228	E	E-2						
AJ-015GDX	N	N-1	CD-2205MP(H)	B	B-2	HJC-606	A	A-2	<b>K</b>					
AJ-015PDX	N	N-1	CD-2205W	B	B-1	HJC-808	A	A-2	KA-01	E	E-2	M017	P	P-1
AJ-017P	N	N-1	CD-2205W(H)	B	B-1	HU-50	E	E-2	KA-02	E	E-2	MA-001P	N	N-1
AJ-017W	N	N-1	CF-3102	A	A-1	<b>I</b>			KA-03	E	E-2	MA-002	E	E-2
AJ-018	E	E-2	CF-3102F	A	A-1	ISJ-100	F	F-1	KA-10	F	F-1	MJ-060	N	N-1
AJ-019	E	E-2	CF-3104	A	A-1	ISJ-200	F	F-1	KA-20	E	E-2	MK-1	B	B-1
AJ-20	E	E-4	CF-3108	A	A-1	ISJ-210	F	F-1	KA-1000	B	B-1	MM-115P	B	B-1
AJ-30	E	E-6				ISJ-2400	B	B-1	KC-200	C	C-1	MM-115P(N)	B	B-1
AJ-061	E	E-2	<b>D</b>			ISJ-2500	B	B-1	KC-206	C	C-1	MM-115P-T(N)	B	B-1
AJ-1502	B	B-1	D-005	P	P-1	ISJ-3400	B	B-1	KC-210	C	C-1	MM-115P-T(N)FC	B	B-1
AJ-1502Q	B	B-1	D-008	E	E-2	ISJ-3500	B	B-1	KC-220	B	B-1	MM-222I	E	E-5
AJ-2300	B	B-1	D-1201	B	B-1	IZ-051	N	N-1	KC-230	C	C-1	MM-222I(N)	E	E-4
AJ-2600	B	B-1	D-1208	B	B-1	<b>J</b>			KC-250	B	B-1	MM-222I(N)B	E	E-4
AJ-2700	B	B-1	D-3302	A	A-2	J-002B	P	P-1	KC-260	B	B-1	MM-222I-T	E	E-4
AJ-2800	B	B-1	D-3308	B	B-1	J-002P	P	P-1	KC-300	A	A-1	MM-222I-T(N)	E	E-4
AJ-3105	A	A-1	D-5501	C	C-2	J-004P	N	N-3	KC-300SP	A	A-1	MM-222I-X	E	E-4
AJ-3105DX	A	A-1	DJ-1	A	A-2	JC-26	C	C-1	KC-310	A	A-1	MM-222I-FC	E	E-7
AM-207	B	B-1	DJ-7	A	A-1	JI-030	M	M	KC-320	A	A-2	MM-222I-FC/T	E	E-7
AM-207F	B	B-1	DR-1000	A	A-2	JI-070	F	F-1	KC-330	B	B-1	MM-403K	E	E-2
AM-208	B	B-1	DR-2000	A	A-2	JI-1105	B	B-1	KC-400	B	B-3	MM-522H	E	E-4
<b>B</b>			<b>E</b>			JI-2011	C	C-1	KD-650	N	N-3	MO-129	F	F-1
BL-050	E	N-1	EL-487DW	L	L-1	JI-2900G	B	B-1	KD-750	E	E-3	MP-006	P	P-1
BL-200	E	E-2	EL-500DW	L	L-1	JI-4105	A	A-2	KD-850	E	E-2	MP-063	N	N-1
BL-300	E	E-2	<b>F</b>			JI-5105	A	A-1	KD-950	E	E-1	MP-075	E	E-1
<b>C</b>			FP-06	F	F-1	JI-5107	A	A-1	KEC3000E4	A	A-1	MP-110	F	F-1
CF-600	B	B-1	FJ-100	E	E-4	JI-5108	A	A-1	KH-3100	B	B-1	MP-120	E	E-5
CR-800	B	B-1	FJ-300	A	A-2	JJK-080	F	F-1	KH-3200	B	B-1	MP-130	E	E-5
CR-800B	B	B-1	FJ-2200	B	B-1	JTA-3000	C	C-3	KH-700	E	E-2	MP-220	E	E-1
CR-800CG	B	B-1	FJ-2500	B	B-1	JTA-3300MP	B	B-2	KH-800	E	E-2	MT-430	A	A-1
CC-1101	B	B-1	FJ-2600	B	B-1	JTA-3300MP(H)	B	B-2	KI-008	F	F-1	MT-719 II (P)	E	E-2
CC-1108	B	B-1	FJ-2800	B	B-1	JTA-3300W	B	B-1	KI-101	E	E-1	MT-719 II (W)	E	E-2
CC-1108N	B	B-1	FJ-2800	B	B-1	JTA-3300W(H)	B	B-1	KJ-180	E	E-2	MT-719P	N	N-3
CC-1108NR	B	B-1	FJ-3800	B	B-3	JTA-3310MP	B	B-1	KL-015	E	E-5	MT-719W	N	N-3
CC-1800	B	B-1	FJ-9000	A	A-1	JTA-3310MP(H)	B	B-1	KM-051	E	E-1	MT-727	B	B-1
CD-2202M	B	B-2	FJ-9100	A	A-2	JTA-3310W	B	B-1	KS-20	F	F-1	MT-727 II	B	B-1
CD-2202W	B	B-1	FJ-977DW	L	L-1	JTA-3310W(H)	B	B-1	KT-111	F	F-1	MT-991	B	B-1
			FJ-888DW	L	L-1	JTA-3400	B	B-3	KT-150	E	E-2			
									KT-291	B	B-1			

■□ アクセサリー対応 ミシングループ一覧表 ■□

※ お持ちのミシンの機種を確認し、それに対応する**大グループ**または**小グループ**を選択してカートに入れてください。(機種名はアルファベット順で記載)  
 ※ お持ちのミシンの機種が下記の一覧にない場合は、ジャガーマシンお客様相談窓口 0120-00-1137 までお問い合わせください。

カートでミシングループが選択できない場合、お客様のマシンには、そのアクセサリは対応しておらず使用できません。



**機種別一覧**

機種	大グループ	小グループ	機種	大グループ	小グループ
<b>N</b>			<b>S</b>		
N-2010	P	P-1	SAN-2013KK	E	E-2
N-400	E	E-5	SAN-2013KT	E	E-2
N-400b	E	E-5	SAN-2013MM	E	E-2
N-400b-F	E	E-7	SJ-032	E	E-2
N-400C	E	E-5	SJ-069	E	E-2
N-400C-F	E	E-7	SJ-081	E	E-2
N-400d	E	E-5	SJ-081T	E	E-2
N-400d-F	E	E-7	SJ-090	N	N-2
N-400F	E	E-7	SJ-091	E	E-2
N-400G	E	E-5	SJ-100	N	N-2
N-400P	E	E-5	SJ-150B	B	B-1
N-800G	E	E-2	SJ-150I	B	B-1
N-800P	E	E-2	SJ-150P	B	B-1
N-800W	E	E-2	SJ-180MG	N	N-2
N-800WP	E	E-2	SJ-180Y	N	N-2
NC-3101P	B	B-1	SJ-200I	N	N-2
NC-3101W	B	B-1	SJ-200P	N	N-2
NC-5101R	B	B-1	SJ-220	N	N-2
NC-5101W	B	B-1	SJ-240	N	N-2
NKT-40th	B	B-1	SJ-260P	N	N-2
NS-008	N	N-1	SJ-260W	N	N-2
NS-016I	N	N-1	SJ-280	N	N-2
NS-016P	N	N-1	SJ-300	A	A-2
NS-016Y	N	N-1	SJ-310	A	A-2
NS-1107	B	B-1	SJ-400MIC	E	E-6
NS-1107DX	B	B-1	SJ-500MIC	E	E-2
NS-300P	E	E-2	SJ-600MIN	E	E-2
			SJ-700DON	E	E-2
			SJ-1109W	B	B-1
			SJ-1109P	B	B-1
			SJ-1108W	B	B-1
			SJ-1108CY	B	B-1
			SK-010	F	F-1
			SP-3000	D	D-1
			SP-3000LA	D	D-1
			SP-3500	D	D-1
			SP-4000	D	D-1
<b>O</b>			<b>T</b>		
OS-878	B	B-1	TRM-10	C	C-1
OK-6355	B	B-1			
OK-308	E	E-2	<b>Y</b>		
OEKAKI-SG	OEKAKI	OEKAKI	YJ-1	L	L-1
OEKAKI-R	OEKAKI	OEKAKI			
OEKAKI-B	OEKAKI	OEKAKI			
<b>P</b>					
PI-100	N	N-2			
<b>R</b>					
R-3310	A	A-2			

グループ別一覧 1

コンピュータ													
大グループ	A		B							C			D
小グループ	A-1	A-2	B-1				B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	D-1	
対応ミシン 機種一覧	AJ-3105	D-3302	AJ-1502	CD-2204W	HE-101T	KC-260	NKT-40th	CD-2202M	JTA-3400	JC-26	D-5501	JTA-3000	SP-3000
	AJ-3105DX	DJ-1	AJ-1502Q	CD-2204W(H)	ISJ-2400	KH-3100	NS-1107	CD-2203MP	JTA-3400(H)	JI-2011			SP-3000LA
	CF-3102	DR-1000	AJ-2300	CD-2205W	ISJ-2500	KH-3200	NS-1107DX	CD-2204MP	JTA-5000MP	KC-200			SP-3500
	CF-3102F	DR-2000	AJ-2600	CD-2205W(H)	ISJ-3400	KT-29I	OK-6355	CD-2204MP(H)	JTA-5000MP(H)	KC-206			SP-4000
	CF-3104	FJ-300	AJ-2700	CF-600	ISJ-3500	MK-1	OS-878	CD-2205MP	JTA-5000W	KC-210			
	CF-3108	FJ-9100	AJ-2800	CR-800	JI-1105	MM-115P	SJ-1108CY	CD-2205MP(H)	JTA-5000W(H)	KC-230			
	DJ-7	HJC-606	AM-207	CR-800B	JI-2900C	MM-115P(N)	SJ-1108W	JTA-3300MP	FJ-3800	TRM-10			
	FJ-9000	HJC-808	AM-207F	CR-800CG	JTA-3300W	MM-115P-T(N)	SJ-1109P	JTA-3300MP(H)	KC-400				
	JI-5105	JI-4105	AM-208	D-1201	JTA-3300W(H)	MM-115P-T(N)FC	SJ-1109W						
	JI-5107	KC-320	CC-1101	D-1208	JTA-3310MP	MT-727	SJ-150B						
	JI-5108	R-3310	CC-1108	D-3308	JTA-3310MP(H)	MT-727 II	SJ-150I						
	KC-300	SJ-300	CC-1108N	FJ-2200	JTA-3310W	MT-991	SJ-150P						
	KC-300SP	SJ-310	CC-1108NR	FJ-2500	JTA-3310W(H)	NC-3101P	KC-330						
	KC-310		CC-1800	FJ-2600	KA-1000	NC-3101W							
KEC3000E4		CD-2202W	FJ-2800	KC-220	NC-5101R								
MT-430		CD-2203W	HE-101	KC-250	NC-5101W								

電動・電子・マイコン											
大グループ	OEKAKI	E									F
小グループ	OEKAKI	E-1	E-2			E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	F-1
対応ミシン 機種一覧	OEKAKI-R	KD-950	AJ-018	KH-800	SAN-2013MM	KD-750	AJ-005	KL-015	AJ-30	MM-222I-FC	FP-06
	OEKAKI-SG	KI-101	AJ-019	KJ-180	SJ-032		AJ-007	MM-222I	SJ-400MIC	N-400b-F	ISJ-100
	OEKAKI-B	KM-051	AJ-061	KT-150	SJ-069		AJ-20	MP-120		N-400C-F	ISJ-200
		MP-075	BL-200	MA-002	SJ-081		FJ-100	MP-130		N400d-F	ISJ-210
		MP-220	BL-300	MM-403K	SJ-081T		MM-222I(N)	N-400		N-400F	JI-070
			D-008	MT-719 II (P)	SJ-091		MM-522H	N-400b			JIK-080
			HJ-228	MT-719 II (W)	SJ-500MIC			N-400C			KA-10
			HU-50	N-800G	SJ-600MIN			N-400d			KI-008
			KA-01	N-800P	SJ-700DON			N-400G			KS-20
			KA-02	N-800W	OK-308			N-400P			KT-111
			KA-03	N-800WP							MO-129
			KA-20	NS-300P							MP-110
			KD-850	SAN-2013KK							SK-010
			KH-700	SAN-2013KT							

グループ別一覧 2

グループ別一覧 2						
	ロック	電動・電子・マイコン(2)				
大グループ	L	M	N			P
小グループ	L-1		N-1	N-2	N-3	P-1
対応マシン 機種一覧	EL-487DW	J1-030	AJ-015GDX	PI-100	002	D-005
	EL-500DW		AJ-015PDX	SJ-090	020	HJ-118
	FJ-777DW		AJ-017P	SJ-100	J-004P	J-002B
	FJ-888DW		AJ-017W	SJ-180MG	KD-650	J-002P
	YJ-1		BL-050	SJ-180Y	MT-719P	M017
			HE-001	SJ-200I	MT-719W	MP-006
			IZ-051	SJ-200P		N-2010
			KY-001	SJ-220		
			KY-001P	SJ-240		
			MA-001P	SJ-260P		
			MJ-060	SJ-260W		
			MP-063	SJ-280		
			NS-008			
			NS-016I			
			NS-016P			
			NS-016Y			